

Guide d'installation et d'utilisation des filtres AQUAWORLD

Installation

Pour tous nos types de filtres, ils doivent être installés sur un socle en béton stable et d'une seule pièce (impératif pour la garantie sur la cuve)

Pour une eau claire et limpide il est recommandé de placer un U.V.TMC. sur votre installation, que votre filtre, pompe, et U.V TMC soient correctement proportionné à la taille de votre bassin ainsi qu'au nombre et type de poissons qui s'y trouvent

L'entrée d'eau doit toujours être à l'opposé de la sortie.

En pompage de préférence la pompe doit être dans le bassin (sauf exception), mais doit toujours être en dessous du niveau d'eau du bassin de même que le niveau d'eau du filtre doit toujours être supérieur au niveau du bassin.

En aucun cas on ne peut diminuer le diamètre de sortie d'eau qui doit être d'un minimum de 50 mm voir plus selon modèle.

Si on place un U.V. (recommandé), celui-ci se placera près du filtre entre l'arrivée d'eau qui vient de la pompe et l'entrée du filtre qui est toujours la 1^{re} chambre avec les brosses.

Il est recommandé de mettre l'U.V. à l'abri des intempéries.

En gravité il faut impérativement installer le filtre pour que le niveau d'eau du bassin soit à la même hauteur que celle du filtre, au maximum 1cm plus bas.

L'entrée d'eau se fait dans la première chambre avec les brosses et en 110 mm (moins c'est impossible, et la sortie est en 50 mm

La pompe se met a la sortie du filtre hors de l'eau, si l'on place un U.V. (recommandé) celui-ci viendra après la pompe avant le retour de l'eau dans le bassin.

Entretien

Veillez chaque mois à mettre des bactéries nitrifiantes (Nitri-Bacter) ainsi que des bactéries anti-boue (Super PSB) pour un bon équilibre biologique du filtre, il fortement conseillé de ne pas nettoyer les masses pendant la saison (pour préserver la faune bactérienne) à l'exception des brosses (et il est préférable d'utiliser de l'eau du bassin pour rincer les brosses que l'eau du robinet qui contient du chlore qui détruit les bactéries) et purger les vannes une fois par semaine.

Pour l'U.V.TMC il est recommandé de nettoyer celui-ci après chaque saison (quartz) et de remplacer le ou les tubes germicides toutes les deux saisons.