

## Plaatsing polyester inbouwvijver

Eerst dient men de put te graven die groter is dan de afmetingen van uw vijver. Op de bodem van de put is het belangrijk een bodem van stabilisé (of beton voor bakken groter dan 3m) aan te brengen (20cm dikte). Deze dient volledig waterpas te staan zodat uw bodem van de vijver over de hele laag ondersteund is.

Vervolgens kan men de vijver op deze laag stabilisé plaatsen en beginnen met vullen. Het is van allergrrootste belang dat men tijdens het vullen met water rondom gelijk met het peil van het water gaat aandammen met stabilisé. Dit zodanig dat de wanden tijdens het vullen zich niet kunnen buigen of verplaatsen.

