

Installation d'un Bassin Polyester enterré

Félicitations pour l'achat de votre bassin en polyester Aquaworld, vous avez acheté, un produit de qualité artisanale, fait à la main les angles et les bords sont plus épais si vous regarder sur les parois du fond et des côtés vous pouvez apercevoir des petits carrés noirs comme du collant ce n'est pas un défaut ni une réparation, mais tous simplement l'endroit ou il a été démoulé si vous suivez correctement les instructions de placement ci-dessous et vous profiterez de votre bassin pendant de longues années

Pour une bonne mise en place d'un bassin en polyester dans le sol celui-ci doit être pose sur un fond en stabilisé d'une épaisseur minimum de 20cm et être parfaitement de niveau (dessin 1)

Une fois le bassin posé il est impératif de remplir les côtés du bassin avec du stabilisé en même temps que l'on remplit le bassin avec de l'eau les niveaux de l'eau et du stabilisé doivent monter en même temps sans oublier de mouillé régulièrement le stabilisé (dessins 2,3 et 4)

